




دستور العمل نصب و بهره‌برداری پنل LED مدل لیدیوم

Instruction for installation and utilization of **LEDIUM LED** light panel

تعلیمات تثبیت و استخدام لوحهٔ LED لیدیوم

FA EN AR	
فکس: ۰۱۱-۳۲۳۸۳۹۲۳ www.mazinoor.com	تلفن: ۰۱۱-۳۲۳۸۳۹۱۱ کارخانه: بابل - کیلومتر ۹ جاده بابلسر
Factory: Km-9 Babol-Babolsar Rd. Babol, Iran 47451-83111 Tel: +98 11 32383911 Fax: +98 11 32383923 Email:sales@mazinoor.com	



برای مشاهده مفاد و شرایط ضمانت نامه به وبسایت مازی نور مراجعه شود.
Please refer to Mazinoor website in order to observe the context of warranty.
للاطلاع على فحوى وشروط الضمان يرجى مراجعة موقع مازی نور.

- ۱- برای بهره‌برداری صحیح از این چراغ، رعایت موارد ذکر شده در این دستورالعمل الزامی است.
- ۲- برای جلوگیری از برق‌گرفتگی، اتصال سیم ارت ضروری است.
- ۳- از خیره شدن و نگاه مستقیم به نور چراغ LED خودداری نمایید.
- ۴- در محیطی که بارهای موتوری مختلفی در حال استفاده هستند باید تابولی جداگانه برای سیستم روشنایی با تمام تجهیزات حفاظتی در نظر گرفته شود.
- ۵- در صورت انجام عملیات ساختمانی مانند جوشکاری و... چراغ‌ها باید خاموش شده و یا از استابلایزر استفاده شود. در غیر اینصورت این عملیات بدلیل ایجاد اختلالات جدی در سیستم برق رسانی؛ باعث سوختن درایور و سایر قطعات الکتریکی می‌گردد.
- ۶- اعمال ولتاژ نامناسب به چراغ موجب ایجاد اشکالات جدی در قطعات الکتریکی چراغ می‌گردد.



- 1- For proper utilization of this product and safety, it is mandatory to closely comply with the directions and notes in this instruction and guide.
- 2- Earth connection as provided is mandatory.
- 3- Do not stare at LED light source.

- ۱- لأغراض السلامة والاستخدام السليم لهذا المنتج، يلزم الامتثال بشكل صارم للإرشادات والملاحظات الواردة في دليل التركيب والصيانة هذا.
- ۲- يتعين استخدام التوصيلة الأرضية على النحو المنصوص عليه.
- ۳- لا تحديق في مصدر ضوء ليد.

Electrical connections

التوصيلات الكهربائية


اتصالات الكتریکی



Mounting the LED panel in ceiling




نحوه قرار دادن پنل LED در سقف

كيفية وضع طقم الـ LED في السقف



7001021507







Pendant mount

تثبيت تعلیق






نصب آویز



SKWFL-2





4KTL



اتصالات الکتریکی


التوصيلات الكهربائية

Electrical connections



Mounting the LED panel in ceiling

نحوه قرار دادن پنل LED در سقف
کیفیت و وضع طقم الـ LED فی السقف




دستورالعمل نصب و بهره‌برداری پنل LED مدل لیدیوم برای سقف‌های یکپارچه

Instruction for installation and utilization of LEDIUM LED light panel for single piece plasterboard/gypsum false ceilings

تعليمات تثبيت واستخدام لوحة LED لیدیوم مناسب للسقف المعلق

FA	
EN	
AR	
کارخانه: بابل - کیلومتر ۹ جاده بابلسر تلفن: ۰۱۱-۳۲۳۸۳۹۱۱ فکس: ۰۱۱-۳۲۳۸۳۹۲۳ www.mazinoor.com	
Factory: Km-9 Babol-Babolsar Rd. Babol, Iran 47451-83111 Tel: +98 11 32383911 Fax: +98 11 32383923 Email:sales@mazinoor.com	



برای مشاهده مفاد و شرایط ضمانت نامه به وبسایت مازی نور مراجعه شود.
Please refer to Mazinoor website in order to observe the context of warranty.
للاطلاع على فحوى وشروط الضمان يرجى مراجعة موقع مازی نور.

- ۱- برای بهره‌برداری صحیح از این چراغ، رعایت موارد ذکر شده در این دستورالعمل الزامی است.
 - ۲- برای جلوگیری از برق‌گرفتگی، اتصال سیم ارت ضروری است.
 - ۳- از خیره شدن و نگاه مستقیم به نور چراغ LED خودداری نمائید.
 - ۴- در محیطی که بارهای موتوری مختلفی در حال استفاده هستند باید تابلوی جداگانه برای سیستم روشنایی با تمام تجهیزات حفاظتی در نظر گرفته شود.
 - ۵- در صورت انجام عملیات ساختمانی مانند جوشکاری و... چراغ‌ها باید خاموش شده و یا از استاپ‌لایزر استفاده شود. در غیر اینصورت این عملیات بدلیل ایجاد اختلالات جدی در سیستم برق رسانی؛ باعث سوختن درایور و سایر قطعات الکتریکی می‌گردد.
 - ۶- اعمال ولتاژ نامناسب به چراغ موجب ایجاد اشکالات جدی در قطعات الکتریکی چراغ می‌گردد.
- 1- For proper utilization of this product and safety, it is mandatory to closely comply with the directions and notes in this instruction and guide.
2- Earth connection as provided is mandatory.
3- Do not stare at LED light source.
- ۱- لأغراض السلامة والاستخدام السليم لهذا المنتج، يلزم الامتثال بشكل صارم للإرشادات والملاحظات الواردة في دليل التركيب والصيانة هذا.
 - ۲- يتعين استخدام التوصيلة الأرضية على النحو المنصوص عليه.
 - ۳- لا تحدد في مصدر ضوء ليد.

